

# Prusa Selbstbau

Der Prusa ist (nach einschalten (An Lan Switch denken) im Lan über ein Webinterface unter [prusanet.warpzone.lan](http://prusanet.warpzone.lan) erreichbar. Hier infen sich die Job sowie die Möglichkeit den Drucker zu steuern.

Drucken

Dem Drucken geht stets voran, das man sein 3D Objekt mit einem Slicer und den zum Drucke rund Filament passenden Optionen in ein Gcode Date

Diese Gcode Datei kann im Webinterface unter „Jobs“ mit dem Plus Icon hochgeladen werden.

Der Druck kann anschließend gestartet werden.

## Wechsel des Filaments

### Auswerfen des Alten Filaments

1. Erhitze die Nozzle im „Home“ Reiter unter „Thermals“ auf die Drucktemperatur des Filaments
2. Ziehe das Filament oben aus dem Druckkopf

### Einlegen des neuen Filaments

1. Nummerierter Listenpunkt

From:  
<http://wiki.warpzone.ms/> - **warpzone**

Permanent link:  
<http://wiki.warpzone.ms/infrastruktur:3d-drucker:prusaselbstbau?rev=1771010807>

Last update: **13.02.2026**

