

Irgendwas vergisst man bei der Komponenten-Bestellung immer. Mir fehlte Kronenanschlüsse für eine 9v Blockbatterie.

Zum Glück hatte ich meine Altbatterien noch nicht weggebracht.

Die Kronen-Kontakte der abgenutzte 9V Blockbatterien lassen sich schnell und sauber abtrennen. Einfach das Blechgehäuse vorsichtig „zurückpellen“ vom Rand der Kontaktplatte und die Kontaktplatte heraus frickeln.

StuC

From:

<https://wiki.warpzone.ms/> - **warpzone**

Permanent link:

https://wiki.warpzone.ms/projekte:9v-batterieanschluesse_recyclen

Last update: **01.03.2017**

