

Irgendwas vergisst man beim Komponenten-Bestellung immer. Mir fehlte Kronenanschlüsse für eine 9v Blockbatterie.

Zum Glück hatte ich meine Altbatterien noch nicht Weggebracht.

Die Kronenkontakten der abgenutzte 9V Blockbatterien lassen sich schnell und sauber abtrennen. Einfach das Blechgehäuse vorsichtig zurück „pellen“ vom Rand der Kontaktplatte und die Kontaktplatte herauszupfen.

StuC

From:
<http://wiki.warpzone.ms/> - **warpzone**

Permanent link:
http://wiki.warpzone.ms/projekte:9v-batterieanschluesse_recyclen?rev=1298660257

Last update: **01.03.2017**

