

Das VP6500 ist ein IP-WLAN-Telefon, dass es zeitweise mal bei Pollin gab.

Das Gerät ist von Haus aus für das Netz von KPN programmiert.

Wer eines hat, kann es in der Zone so rooten:

1. Craddle mitbringen
2. Telefon in das WLAN „warpzone_open“ einbuchen lassen
3. Telefon in Craddle stellen bis es 2:10 Uhr anzeigt

Fertig.

Danach ist es (dauerhaft) per telnet erreichbar. Der Benutzer root hat das Kennwort toor.

Links

[VP5500 im Labor-Wiki](#)

From:

<https://wiki.warpzone.ms/> - **warpzone**

Permanent link:

<https://wiki.warpzone.ms/projekte:vp6500?rev=1270941533>

Last update: **01.03.2017**

