

Prusa Selbstbau

Der Prusa ist (nach einschalten (An Lan Switch denken) im Lan über ein Webinterface unter prusanet.warpzone.lan erreichbar. Hier infen sich die Job sowie die Möglichkeit den Drucker zu steuern.

Drucken

Dem Drucken geht stets voran, das man sein 3D Objekt mit einem Slicer und den zum Drucke rund Filament passenden Optionen in ein Gcode Date

From:
<http://wiki.warpzone.ms/> - **warpzone**

Permanent link:
<http://wiki.warpzone.ms/infrastruktur:3d-drucker:prusaselbstbau?rev=1771010559>

Last update: **13.02.2026**

