

Stickmaschine

Dieser Artikel sammelt Tips und Links zum Betrieb der Singer Professional XL-1000 Stickmaschine

Überblick

Die Sickmaschine ist Programmierbar, jedoch nur durch spezielle Speicherkarten mit neuen Stickmotiven zu befüttern.

Es gibt Stickrahmen in 4 verschiedenen Größen von groß bis klein. In diese muss der zu bestickende Stoff mit einem speziellen Stickflies eingespannt werden. Bei flexiblen Stoff wie Samt muss zudem noch zwischen Stoff und Stickflies ein Textilkleber aufgesprüht werden.

Es existiert zu dieser Stickmaschine ein spezielles Kartenschreibgerät welches Seriell angesprochen wird. Es hängt aktuell an dem Nullmodemkabel ein USB2Serial Adapter dran. Dieses Kartenschreibgerät ist nur mit der Original Software „Professional Sew-Ware“ nutzbar. Diese dient aktuell jedoch nur noch zum beschreiben der speziellen Speicherkarten.

Zum Programmieren neuer Stickmotive ist Embird eine gute Wahl. Embird kann in das notwendige .xxx Maschinenformat exportieren. Die exportierte .xxx Datei muss dann mit Professional Sew-Ware auf die spezielle Speicherkarte geschrieben werden.

Hardware

Stickmaschinen beschreibung

Das vorliegende Modell der Stickmaschine ist eine Singer Professional XL-1000. Zur Stickmaschine gehören ein adaptiver Transportschlitten mit 4 unterschiedlich großen Stickrahmen, ein Trittpedal (zum neu befüllen der Unterfadenspulen), ein Stromkabel sowie diverse Unterfadenspulen. Zusätzlich gehört eine Plastikbox mit diversen Universal Näh- und Stikfüßen zur Maschine. Diese befinden sich in der Projektkiste mit der Aufschrift „Stickmaschine“ im Hochregal.

Inbetriebnahme

Die Maschine darf nur nach vorheriger Einweisung benutzt werden!

— Text folgt —

Software

Professional Sew-Ware 1.1

Embroid 2013

From:

<http://wiki.warpzone.ms/> - **warpzone**

Permanent link:

<http://wiki.warpzone.ms/infrastruktur:stickmaschine?rev=1540085037>

Last update: **21.10.2018**

